

Kitette

User Manual

service@kitette.com



www.kitette.com

Model: DryBox 2000

*** CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS/USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT**

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Veuillez vérifier que la tension appliquée correspond à celle indiquée sur l'étiquette avant toute utilisation de l'appareil.
2. ÉVITEZ d'allumer la machine lorsque le fil est endommagé. Demandez donc conseils au service clientèle.
3. Placez votre appareil loin des rideaux et de tout obstacle.
4. N'UTILISEZ PAS l'appareil dans des zones à risque d'inflammation et d'explosion ou à des températures supérieures à 40 degrés.
5. Veuillez mettre la machine hors tension et la débrancher si vous ne l'utilisez pas.
6. ÉVITEZ de tordre ou de tirer sur le câble.
7. NE PAS utiliser le déshumidificateur dans un endroit incliné sous un angle supérieur à 10 degrés.
8. NE PAS couvrir la machine en cas de surchauffe.
9. NE PAS utiliser le déshumidificateur dans un endroit à Consignes de sécurité 31 basse température, poussiéreux ou sujet à l'acidité, aux alcalis et aux huiles.
10. ÉVITEZ de toucher la fiche avec une main mouillée pour éviter tout risque d'électrocution.
11. NE PAS introduire d'objet dans le déshumidificateur pendant son fonctionnement.
12. ÉVITEZ de laisser les enfants jouer avec le produit sans la surveillance d'un adulte.
13. Conservez le déshumidificateur hors de portée des personnes présentant un handicap, un déficit sensoriel, une déficience intellectuelle ou un manque d'expérience et de connaissances générales (y compris les enfants), exception faite de son utilisation sous surveillance et supervision par leur responsable respectif.
14. La surface de la machine peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'un détergent neutre autre que du pétrole, de l'alcool et autres agents organiques.
15. N'UTILISEZ PAS d'adaptateur non assorti.
16. NE PAS démonter le produit ou ses composantes par vous-même.

INFORMATIONS DE GARANTIE

- Nous apprécions vos commentaires et ferons de notre mieux pour vous satisfaire.
- En cas de défaut du produit après 1 an à compter de la date d'achat, vous serez remboursé ou vous recevrez un nouveau produit. Veuillez nous envoyer votre numéro de commande par e-mail ou contacter le vendeur sur Amazon. Vos demandes seront traitées dans les plus brefs délais.

Cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale du produit ainsi que tout dommage causé par un mauvais fonctionnement de l'acheteur.

PROLONGER VOTRE GARANTIE D'UN AN

Enregistrez votre produit sur www.kitette.com pour prolonger votre garantie d'un an d'une année supplémentaire. Veuillez remplir tous les champs obligatoires et inclure votre numéro de commande, le lieu d'achat et la date d'achat, le cas échéant.

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE DESHUMIDIFICATEUR

- ① Bouton

② Télécommande

③ Sortie d'air


④ Poignée
- ⑤ Entrée d'air

⑥ Couvercle du réservoir

⑦ Réservoir d'eau

⑧ Fenêtre visuelle
- ⑨ Bouchon d'eau (du réservoir)

⑩ Tuyau en caoutchouc



SPÉCIFICATION

Modèle : DryBox 2000	
Taille:7.85*5.5*13.89pouces (19.92*14*35.3cm)	Poids:5.5lb (2.5kg)
Source de courant:AC 100-240V, 50-60Hz	Capacité de déshumidification:600mL/ Jour (30°C, 80%RH)
Puissance:40W	Capacité du réservoir d'eau:2000mL
Environnement de travail:50°F (10°C) - 122°F (50°C)	Niveau de bruit:35dB (en mode basse vitesse), 39dB (en mode haute vitesse)
Zone suggérée:≤540sq.ft(50 m²)	Distance de contrôle à distance:<393 pouces (10m)

CONTENU DU COFFRET

1 Déshumidificateur

1 Tuyau en Caoutchouc

1 Télécommande

1 Manuel d'Utilisation

PANNEAU DE COMMANDE



Bouton d'alimentation

Après le démarrage, il passe par défaut en mode basse vitesse.



Contrôle de la Vitesse du Vent


Deux vitesses de vent sont réglables, commutables entre haute vitesse et basse vitesse.



Contrôle de la Lumière

Le voyant de réglage s'allume et s'éteint.

PANNEAU DE COMMANDE DE LA TÉLÉCOMMANDE




*Pile bouton CR2025 incluse

Les boutons de la télécommande sont utilisés de la même manière que les boutons du panneau.

OPÉRATION

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL


Ne couvrez pas la sortie d'air et l'entrée d'air, sinon cela affectera l'efficacité de la déshumidification



REMOVING THE COLLECTED WATER

1 / Utiliser le réservoir d'eau

Lorsque le réservoir d'eau est plein, retirez le réservoir d'eau et videz-le.




REMARQUE

- Lorsque le seau est plein, le voyant devient rouge et le déshumidificateur s'arrête.
- Lorsque le seau n'est pas placé correctement, le voyant rouge clignote.
- Lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser le déshumidificateur, veuillez garder le réservoir d'eau au sec et éteindre l'alimentation.

2 / Vidange continue

Avant de démarrer la machine, retirez le bouchon d'eau du réservoir d'eau, branchez la durite, et vidangez l'eau directement par la durite.



REMARQUE

- Assurez-vous que la connexion est serrée et non desserrée.
- L'installation de drainage doit être plus basse que la vidange du déshumidificateur et s'assurer que la ligne d'eau est vers le bas.
- Si vous n'utilisez pas de vidange continue, insérez un bouchon d'eau pour éviter les fuites d'eau.
- N'utilisez pas la vidange continue lorsque la température est égale ou inférieure à 0°C (32°F), sinon elle gèlera et obstruera les conduites d'eau.

SOINS ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: Éteignez le déshumidificateur et retirez la fiche de la prise murale avant de le nettoyer. Nettoyez le déshumidificateur avec de l'eau et un détergent doux. N'utilisez pas d'eau de javel ou d'abrasifs.

1 / Nettoyer la grille et le boîtier

- Ne projetez pas d'eau directement sur l'unité principale. Cela pourrait provoquer un choc électrique, détériorer l'isolation ou faire rouiller l'appareil.
- Les grilles d'entrée et de sortie d'air se salissent facilement. Utilisez un aspirateur ou une brosse pour nettoyer.

2 / Nettoyer le réservoir d'eau

Nettoyer le réservoir d'eau avec de l'eau et un détergent doux toutes les deux semaines.

3 / Rangement du déshumidificateur

- Après avoir éteint le déshumidificateur, attendez une journée que l'intérieur du déshumidificateur et le réservoir d'eau sèchent.
- Rangez le déshumidificateur debout dans un endroit à l'abri de la poussière, sec et bien aéré.
- Enroulez le cordon et attachez-le avec une sangle.

DÉPANNAGE

Le déshumidificateur ne démarre pas	Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise
	Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé
	Vérifier les fusibles / disjoncteurs de la maison
	Le réservoir d'eau est plein ou mal placé
L'effet de déshumidification n'est pas évident	Assurer un temps de déshumidification suffisant
	Veuillez garder toutes les entrées d'air dégagées
	Utilisez un déshumidificateur dans une petite zone et gardez les fenêtres et les portes fermées
	La température ambiante est trop froide, inférieure à 10°C
Bruit de fonctionnement fort	Assurez-vous que le déshumidificateur fonctionne à la verticale sur un sol plat
	Il peut y avoir des corps étrangers dans le déshumidificateur
Le voyant rouge continue de clignoter	seau plein
	Réservoir d'eau mal placé
Eau sur le sol	Le sol sur lequel le déshumidificateur est placé est inégal
	Tuyau de vidange vidange desserrée
	Bouchon d'eau pas dans le canon

Kitette



/kitette.com



service@kitette.com

EC

REP

EUBRIDGE ADVISORY GMBH

Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com

UK

REP

TANMET INT'L BUSINESS LTD

9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
tanmetbiz@outlook.com



Manufacture: Guangdong Invitop Technology Co., Ltd.

Address: 2F-201& 3F, Area A1, Minsen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong.